

## DMX ファンクション ZAPHIR

\*DMX信号が入力されていない場合は、ledインジケータが点灯しません。

DMX ファンクション:4チャンネルモード

Channel	Function	数値	内容
1	赤	0-255	赤LEDの 0-100% 調光
2	緑	0-255	緑LEDの 0-100% 調光
3	青	0-255	青LEDの 0-100% 調光
4	白	0-255	白LEDの 0-100% 調光

DMX ファンクション:5チャンネルモード

Channel	Function	数値	内容
1	赤	0-255	赤LEDの 0-100% 調光
2	緑	0-255	緑LEDの 0-100% 調光
3	青	0-255	青LEDの 0-100% 調光
4	白	0-255	白LEDの 0-100% 調光
5	暗転 調光 ストロボ	0-15	マスター出力 100%
		16-150	マスター出力 100-0%(調光)
		151-160	マスター出力 100%
		161-255	ストロボ

DMX ファンクション:6チャンネルモード

Channel	Function	数値	内容
1	赤	0-255	赤LEDの 0-100% 調光
2	緑	0-255	緑LEDの 0-100% 調光
3	青	0-255	青LEDの 0-100% 調光
4	白	0-255	白LEDの 0-100% 調光
5	調光	0-5	マスター出力 100%
		6-250	マスター出力 100-0%(調光)
		251-255	マスター出力 100%
6	ストロボ	0-5	ストロボ 0%
		6-250	ストロボスピード 0-100%
		251-255	ストロボスピード 100%

**LIGHTCOSMO**

株式会社ライトコスモ

[www.lightcosmo.com](http://www.lightcosmo.com)

埼玉県戸田市上戸田25 〒335-0022  
TEL.048-430-0120 / FAX.048-430-0122